(F) TOAST A BAGS

MODE D'EMPLOI

- Préparez le croque-monsieur comme d'habitude
- Mettez le croque-monsieur dans le TOAST A BAG®
- Mettez le TOAST A BAG® avec l'ouverture en haut dans le grille-pain
- Grillez durant environ trois minutes
- Faites refroidir le TOAST A BAG® brièvement avant de servir

AVANTAGES:

1. Le grille-pain reste propre
2. Le TOAST A BAG® dure 50 x
3. Ne plus préchauffer le four ou le grille-pain
4. Le croque-monsieur est prêt beaucoup plus rapidement
5. Le croque-monsieur reste bien léger
6. Vous ne devez pas utiliser du beurre ou de l'huile
7. Moins de consommation énergétique

NETTOYER

1. Les TOAST A BAGS® peuvent être utilisés 50 x
2. Nettoyez-les avec de l'eau chaude et du produit pour la vaisselle
3. Ou dans la machine à laver, (en haut, sur les barreaux)

ATTENTION!

1. Après usage, donnez au TOAST A BAG® brièvement du temps à refroidir
2. Ne chauffez pas de liquides dans le TOAST A BAG®
3. N'utilisez jamais un TOAST A BAG® endommagé
4. Le temps de grillage peut varier selon le grille-pain
5. Ne préparez pas un croque-monsieur trop gros, il doit aller bien dans le grille-pain

TUYAUX

1. Essayez une fois une pointe de pizza ou pain à pitta
2. TOAST A BAGS® sont également à utiliser dans un appareil à croque-monsieur
3. TOAST A BAGS® sont pratique pour des patients d'allergie

Essayez également les Studio Cook™ les GRILL A BAGS sacs de grille, les ROAST IN BAGS sacs cuisson, les QUICK A STEAM sacs à vapeur et le OVEN PROTECTOR feuil de four

info: www.studio-cook.com

(E) TOAST A BAGS

MODO DE EMPLEO

- Prepare la tostada como acostumbra
- Introduzca la tostada en el TOAST A BAG®
- Introduzca el TOAST A BAG® en la tostadora, con la apertura hacia arriba
- Tueste durante tres minutos aproximadamente
- Dejé enfriar el TOAST A BAG® brevemente, antes de servir

VENTAJAS:

1. La tostadora se conserva limpia
2. El TOAST A BAG® sirve para 50 x
3. Ya no es necesario precalentar el horno o parrilla
4. La tostada está lista mucho más rápido
5. La tostada queda ligera y suave
6. No necesita usar manteca o aceite
7. Menos consumo de energía

LIMPIEZA

1. TOAST A BAGS® pueden utilizarse 50 x
2. Se lava con agua caliente y detergente
3. o en el lavavajillas (en la parte superior, sobre los barrotes)

¡ATENCIÓN!

1. Deje enfriar brevemente al TOAST A BAG® después de su uso
2. No caliente líquidos en el TOAST A BAG®
3. No utilice jamás un TOAST A BAG® dañado
4. El tiemo de tostado puede variar de una tostadora a otra
5. No prepare una tostada muy gruesa; debe caber en la tostadora

RECOMENDACIONES

1. Pruebe también un triángulo de pizza o un pan pita
2. Los TOAST A BAGS® también se pueden usar en una plancha de hierro
3. Los TOAST A BAGS® son prácticos para personas con alergias

Pruebe también bolsas de tostadas TOAST A BAGS de Studio Cook™, bolsas de parrilla GRILL A BAGS, bolsas para asar ROAST IN BAGS, bolsas de cocción a vapor QUICK A STEAM y folio para horno OVEN PROTECTOR

info: www.studio-cook.com

(I) (CH) TOAST A BAGS

MODALITÀ D'USO

- Preparare il toast come al solito
- Mettere il toast nella TOAST A BAG®
- La TOAST A BAG® deve essere inserita nel tostapane con la parte sopra aperta
- Cuocere per circa tre minuti
- Lasciare raffreddare la TOAST A BAG® per qualche secondo prima di servire

VANTAGGI:

1. Il tostapane rimane pulito
2. Ogni TOAST A BAG® può essere utilizzata 50 volte
3. Non occorre più riscaldare il forno o il grill
4. Il toast è pronto in fretta
5. Il toast è gustoso e leggero
6. Non occorre utilizzare burro o olio
7. Meno fatica

PULIZIA

1. Ogni TOAST A BAG® può essere utilizzata 50 volte
2. Non occorrono acqua calda o detergenti
3. Può essere usata con la lavapiatti

ATTENZIONE!

1. Lasciare raffreddare TOAST A BAG® per qualche secondo prima di servire
2. Non scaldare nessun liquido nella TOAST A BAG®
3. Non usare mai TOAST A BAG® danneggiata
4. Il tempo di cottura può variare a seconda del pane
5. Il toast non deve essere troppo spesso, altrimenti non entrerà nel tostapane

CONSIGLI

1. Provate anche con pizzette e calzoni
2. TOAST A BAGS® possono anche essere utilizzate in ogni tipo di tostapane
3. TOAST A BAGS® sono adatte anche ai pazienti con allergie

Provate anche Studio Cook™ GRILL A BAGS sacchetti per grigliare, sacchetti ROAST IN BAGS, QUICK A STEAM sacchetti per cuocere a vapore e OVEN PROTECTOR come carta forno

informazioni: www.studio-cook.com

SC-TB03-IS

(P) TOAST A BAGS

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Prepare a torrada como habitualmente
- Introduza a torrada no TOAST A BAG®
- Introduza o TOAST A BAG® com a abertura virada para cima na torradeira
- Torre durante cerca de três minutos
- Deixe o TOAST A BAG® arrefecer alguns segundos antes de servir

VANTAGENS:

1. A torradeira não se suja
2. O TOAST A BAG® pode ser utilizado 50 x
3. Não é necessário pré-aquecer o forno ou o grelhador
4. As torradas ficam prontas muito mais depressa
5. As torradas ficam deliciosamente fofas
6. Não é necessário utilizar manteiga ou óleo
7. Menor consumo de energia

LIMPEZA

1. Os TOAST A BAGS® podem ser utilizados 50x
2. Lave-os com água quente e detergente da loiça
3. Ou na máquina de lavar (na parte superior, por cima dos suportes)

ATENÇÃO!

1. Depois de utilizar, deixe o TOAST A BAG® arrefecer durante alguns segundos
2. Não aqueça líquidos no TOAST A BAG®
3. Nunca utilize um TOAST A BAG® danificado
4. O tempo necessário pode variar em função da torradeira
5. Não prepare torradas demasiado espessas porque podem não caber na torradeira

SUGESTÕES

1. Experimente uma fatia de pizza ou uma pita
2. Os TOAST A BAGS® também podem ser utilizados numa sanduicheira
3. Os TOAST A BAGS® são práticos para doentes com alergias

Experimente também os saquinhos para grelhados GRILL A BAGS, os sacos para assados ROAST IN BAGS, os saquinhos para cozer a vapor QUICK A STEAM e a película de protecção do forno OVEN PROTECTOR da Studio Cook™

Para mais informações: www.studio-cook.com

(N) TOAST A BAGS

BRUKSANVISNING

- Tilbered smørbrødet som du pleier
- Legg smørbrødet i TOAST A BAG®
- Plasser TOAST A BAG® med åpningen øverst i brødristeren
- Rist i cirka tre minutter
- La TOAST A BAG® få kjøle seg ned litt før servering

FORDELER:

1. Brødristeren holder seg ren
2. TOAST A BAG® kan brukes 50 x
3. Du slipper å forvarme ovnen eller grillen
4. Smørbrødet er ferdig mye raskere
5. Smørbrødet holder seg godt og luftig
6. Du slipper å bruke smør eller olje
7. Lavere energiforbruk

RENGJØRING

1. TOAST A BAGS® kan brukes 50x
2. Vask dem i varmt vann med oppvaskmiddel
3. Eller i oppvaskmaskinen (øverst, over pinnene)

OBS!

1. La TOAST A BAG®-posen få kjøle seg ned litt etter bruk
2. Ikke varm opp væsker i en TOAST A BAG®
3. Aldri bruk en skadet TOAST A BAG®
4. Ristetiden kan variere per brødtrister
5. Ikke lag smørbrødet for tykt, det må få plass i brødristeren

TIPS

1. Prøv også med en pizzabit eller et pitabrød
2. TOAST A BAGS® kan også brukes i et smørbrødjern
3. TOAST A BAGS® er praktisk for allergipasienter

Prøv også Studio Cook™ GRILL A BAGS grillposer, ROAST IN BAGS stekeposer, QUICK A STEAM poser til dampsteking og OVEN PROTECTOR ovnsfolie

info: www.studio-cook.com

(S) TOAST A BAGS

BRUKSANVISNING

- Gör toasten som vanligt
- Lägg in toasten i TOAST A BAG®
- Lägg in TOAST A BAG® med öppningen uppåt i brödrostaren
- Rosta under ca tre minuter
- Låt TOAST A BAG® kort kylas av innan servering

FÖRDELAR:

1. Brödrostaren förblir ren
2. TOAST A BAG® håller 50 ggr
3. Ingen mera förvärmning över ugn eller grill
4. Toasten är klar mycket snabbare
5. Toasten blir läckert luftig
6. Du behöver inte använda olja eller smör
7. Mindre energiförbrukning

RENGÖRING

1. TOAST A BAGS® kan användas 50 ggr
2. Tvätta av den med varmt vatten och diskmedel
3. Eller i diskmaskinen (överst, över pinnarna)

SE UPP!

1. Låt TOAST A BAG® kylas av en kort stund efter användning
2. Värm inte upp några flytande ämnen i TOAST A BAG®
3. Använd aldrig en skadad TOAST A BAG®
4. Rostningstiden kan variera beroende på brödrostare
5. Gör inte toasten för tjock; den skall passa in i brödrostaren

TIPS

1. Pröva en gång en pizzabit eller ett pitabröd
2. TOAST A BAGS® är också lätt att använda i ett toastjärn
3. TOAST A BAGS® är praktiskt för allergiker

Pröva också en gång Studio Cook™ TOAST A BAGS toastpåsar GRILL A BAGS grillpåsar, ROAST IN BAGS stekpåsar, QUICK A STEAM ångpåsar och OVEN PROTECTOR ugnsfolie

info: www.studio-cook.com

(FL) TOAST A BAGS

KÄYTTÖOHJE

- Valmista paahdettava voileipä normaaliin tapaan
- Laita (täytetty) voileipä TOAST A BAG® -pussin sisään
- Aseta TOAST A BAG® -pussipaahtimeen avoin puoli ylöspäin
- Paahda noin kolmen minuutin ajan
- Anna TOAST A BAG® -pussin jäähtyä hetken ennen tarjoamista

EDUT:

1. Paahdin pysyy siistinä
2. TOAST A BAG® -pussia voidaan käyttää 50 kertaa
3. Ei enää uunin tai grillin esikuumennusta
4. Paahdettava leipä on valmis huomattavasti nopeammin
5. Paahdettava leipä pysyy maukkaan ilmavana
6. Ei tarvita öljyä tai voita
7. Pienempi energiankulutus

PUHDISTUS

1. TOAST A BAGS® -pusseja voidaan käyttää 50 kertaa
2. Pese ne lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella
3. Voit tarvittaessa pestä ne astianpesukoneessa (yläkorissa, telineiden tukemana)

HUOMIO!

1. Anna TOAST A BAG® -pussin jäähtyä hetken käytön jälkeen
2. TOAST A BAG® -pussia ei saa käyttää nesteiden lämmittämiseen
3. Älä koskaan käytä vahingoittunutta TOAST A BAG® -pussia
4. Paahtoaika saattaa vaihdella eri paahtimissa
5. Älä tee voileivästä liian paksua, sen on mahduttava paahtimeen

VINKKEJÄ

1. Kokeile joskus myös pizzapalaa tai pitaleipää
2. TOAST A BAGS® -pussia voidaan käyttää myös voileipägrillissä
3. TOAST A BAGS® -pussit ovat käteviä allergikoille

Kokeile myös Studio Cook™ GRILL A BAGS grillauspusseja, ROAST IN BAGS paistopusseja, QUICK A STEAM höyrytyspusseja ja OVEN PROTECTOR uunin pohjan suojakelmua

info: www.studio-cook.com

(DK) TOAST A BAGS

BRUGSANVISNING

- Tilbered toast brødet som normalt
- Læg toast brødet in TOAT A BAG® posen
- Læg TOAST A BAG® posen med åbningen opad i brødristeren
- Lad brødristeren være tændt i 3 minutter
- Køl TOAST A BAG® posen af før servering

FORDELE:

1. Brødristeren bliver ikke beskidt
2. TOAST A BAG® posen kan genbruges 50 X
3. Det er ikke mere nødvenligt at forvarme ovnen eller grillen
4. Toast brødet er hurtigere klar til at spise
5. Toast brødet er sprødt og let at spise
6. Det er ikke nødvendigt med smør eller olie
7. En større energi besparelse

RENGØRING

1. TOAST A BAG® posen kan genbruges 50 X
2. Brug varmt vand og vaskemiddel til afvaskning
3. Eller brug opvaskemaskinen (øverst)

ADVARSEL!

1. Køl TOAST A BAG® posen af efter brug
2. Anvend ikke TOAST A BAG® posen til at opvarme væsker
3. Brug ikke en beskadigt TOAST A BAG® pose
4. Tilberedningstiden er ikke den samme for forskellige brødristere
5. Pas på tykkelsen af toast brødet, det skal kunne passe i brødristeren

IDEER

1. Prøv med en pizza trekant ellet et pita brød
2. TOAST A BAG® posen kan også bruges i et toast apparat
3. TOAST A BAG® posen er nyttig for folk med allergi

Prøv engang en Studio Cook™ GRILL A BAG pose, en ROAST IN BAG stegepose, QUICK A STEAM kogepose og et OVEN PROTECTOR bagepapir

info: www.studio-cook.com

(TR) TOAST A BAGS

KULLANMA KILAVUZU

- Tostu her zamanki gibi hazırlayın
- Tostu TOAST A BAG®'nun içine koyun
- TOAST A BAG®'ı, açık tarafı yukarıya gelecek şekilde ekmek kızartma makinesinin içine koyun
- Yaklaşık üç dakika boyunca kızartın
- TOAST A BAG®'ı servis etmeden önce kısa bir süre soğumaya bırakın

AVANTAJLARI:

1. Ekmek kızartma makinesi temiz kalır
2. TOAST A BAG® 50 kez kullanılabilir
3. Artık fırın veya ızgarayı önceden ısıtmanıza gerek yoktur
4. Tost çok daha hızlı hazırlanır
5. Tost çok hafif olur
6. Tereyağı veya zeytinyağı kullanmanıza gerek yoktur
7. Daha az enerji sarfiyatı

TEMIZLIK

1. TOAST A BAG® 50 kez kullanılabilir
2. Sıcak su ve bulaşık deterjanı ile yıkayın
3. Ya da bulaşık makinesinde, (parmaklığın üst tarafında)

DIKKAT!

1. TOAST A BAG®'a kullanımdan sonra soğuması için kısa bir süre verin
2. TOAST A BAG® içinde sıvı madde ısıtmayın
3. Hasarlı bir TOAST A BAG®'i asla kullanmayın
4. Kızartma süresi ekmek kızartma makinesine göre değişebilir
5. Tostu çok kalın yapmayın; tost makinesine uymalıdır

İPUÇLARI

1. Bir kez de bir pizza dilimi veya bir pide ekmeğini deneyin
2. TOAST A BAGS® tost makinesinde de kullanılabilir
3. TOAST A BAGS® alerjisi olan hastalar için uygundur

Bir kez de Studio Cook™ GRILL A BAGS kızartma torbalarını, ROAST IN BAGS kızartma torbalarını, QUICK A STEAM buhar torbalarını ve OVEN PROTECTOR fırın folyosunu deneyin

Bilgi: www.studio-cook.com

SI-TB03-IS

(GB) TOAST A BAGS

INSTRUCTIONS FOR USE

- Prepare the toasted ham and cheese sandwich as usual
- Place the toasted ham and cheese sandwich in the TOAST A BAG®
- Place the TOAST A BAG® in the toaster with the opening facing upwards
- Toast for about three minutes
- Let the TOAST A BAG® cool off briefly before serving

ADVANTAGES:

1. The toaster stays clean
2. The TOAST A BAG® can be used up to 50 times
3. No longer preheating the oven or grill
4. The toasted ham and cheese sandwich is ready faster
5. The toasted ham and cheese sandwich remains nicely light
6. No need to use butter or oil
7. Less energy consumption

CLEANING

1. TOAST A BAGS® can be used up to 50 times
2. Wash with warm water and washing-up liquid
3. Or in the washing-up machine (on top, over the struts)

ATTENTION!

1. Let the TOAST A BAG® cool off briefly after use
2. Do not heat liquids in the TOAST A BAG®
3. Never use a damaged TOAST A BAG®
4. The toasting time can differ per toaster
5. Do not make the toasted ham and cheese sandwich too thick; it needs to fit in the toaster

TIPS

1. Try a pizza slice or a pita bread
2. TOAST A BAGS® can also be used in a sandwich toaster
3. TOAST A BAGS® are useful for allergy patients

Also try the Studio Cook™ GRILL A BAGS grilling bags, ROAST IN BAGS roasting bags, QUICK A STEAM steaming bags and OVEN PROTECTOR oven foil

info: www.studio-cook.com

(NL) (B) TOAST A BAGS

GEBRUIKSAANWIJZING

- Maak de tosti zoals gebruikelijk
- Doe de tosti in de TOAST A BAG® met de opening naar boven in de broodrooster
- Rooster gedurende ongeveer drie minuten
- Laat de TOAST A BAG® even afkoelen en neem hem dan uit de broodrooster

VOORDELEN:

De broodrooster blijft schoon

1. De TOAST A BAG® gaat 50 x mee
2. De tosti is veel sneller klaar
3. Oven hoeft niet meer voorverwarmd te worden
4. De tosti blijft lekker luchtig
5. U hoeft geen boter of olie te gebruiken
6. Minder energieverbruik

SCHOONMAKEN

1. TOAST A BAGS® zijn tot 50x te gebruiken
2. Was ze af met warm water en afwasmiddel
3. Of in de afwasmachine, (bovenin over de stijlen)

LET OP!

1. Geef de TOAST A BAG® na gebruik even de tijd om af te koelen
2. Verwarm geen vloeistoffen in de TOAST A BAG®
3. Gebruik nooit een beschadigde TOAST A BAG®
4. De roostertijd kan per broodrooster wisselen
5. Maak de tosti niet te dik, hij moet in de broodrooster passen

TIPS

1. Probeer eens een pizzapunt of een pita broodje
2. U kunt de TOAST A BAG® ook in het tostiijzer gebruiken
3. TOAST A BAGS zijn ook te gebruiken in een tosti-ijzer

Probeer ook de Studio Cook™ GRILL A BAGS grillzakjes, ROAST IN BAGS braadzakjes, QUICK A STEAM stoomzakjes en OVEN PROTECTOR oven folie

info: www.studio-cook.com

(D) (CH) (A) TOAST A BAGS

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Bereiten Sie Ihren Toast wie üblich
- Legen Sie Ihren Toast in den TOAST A BAG®
- Legen Sie den TOAST A BAG® mit der Öffnung nach oben in den Toaster
- Ungefähr drei Minuten lang rösten lassen
- Lassen Sie den TOAST A BAG® kurz abkühlen, bevor Sie servieren

VORTEILE:

1. Der Toaster bleibt sauber
2. Der TOAST A BAG® kann 50 x verwendet werden
3. Kein Vorheizen des Ofens oder Grills nötig
4. Der Toast ist schneller fertig
5. Der Toast bleibt schön frisch
6. Sie brauchen keine Butter oder Öl
7. Weniger Energieverbrauch

REINIGEN

1. TOAST A BAGS® können 50 x verwendet werden
2. Mit warmem Wasser und Spülmittel abwaschen
3. Oder in der Spülmaschine (ganz oben)

HINWEIS!

1. Geben Sie dem TOAST A BAG® nach Gebrauch kurz Zeit, um abzukühlen
2. Keine Flüssigkeiten mir dem TOAST A BAG® erwärmen
3. Verwenden Sie niemals einen beschädigten TOAST A BAG®
4. Die Röstzeit kann je nach Toaster variieren
5. Machen Sie den Toast nicht zu hoch, denn er muss in den Toaster passen

TIPPS

1. Versuchen Sie mal ein Stück Pizza oder ein Fladenbrot
2. Sie können TOAST A BAGS® auch in einem Sandwichtoaster benutzen
3. TOAST A BAGS® sind für Menschen mit Allergien geeignet

Probieren Sie auch den Studio Cook™ GRILL A BAGS-Grillbeutel, den ROAST IN BAGS-Bratbeutel, den QUICK A STEAM-Dampfbeutel und die OVEN PROTECTOR-Ofenfolie

Info: www.studio-cook.com